



EL.P. 1.1

requisiti minimi di sistema e condizioni d'uso

Prima di effettuare l'installazione di EL.P verifica i requisiti minimi di sistema e le condizioni d'uso di seguito riportati.

Il computer su cui verrà installato EL.P deve avere queste caratteristiche minime per consentirne il download, l'installazione e il funzionamento ottimale:

- Sistemi Operativi compatibili: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP1, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2,
- Architettura Sistema Operativo: 32 Bit o 64 Bit
- Processore: Intel Pentium 4 2.4 GHz o compatibile
- Scheda video: risoluzione minima di 1024x768 pixel a 65.000 colori
- Memoria: 1GB di RAM
- Spazio su hard disk: 100 MB
- Connettività: accesso ad Internet per aggiornamenti.

Condizioni d'uso

- È vietato effettuare copie non autorizzate del programma.
- Il software EL.P non è in vendita e viene distribuito a titolo gratuito a scopo promozionale.
- Elvox S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall'uso improprio dei software forniti, in particolare per danni diretti o indiretti a persone, cose e/o animali, attinenti a perdite economiche che si verificano in relazione all'uso del software.
- Elvox si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso modifiche e aggiornamenti dell'applicativo.
- Copyright © by Elvox Costruzioni Elettroniche Spa.